

 Micro Detectors	M.D. Micro Detectors Strada S. Caterina, 235 41122 Modena Italy Tel. +39 059 420411 Fax +39 059 253973 www.microdetectors.com info@microdetectors.com	ST VP SUPPORTI ANTIVIBRANTI ST VP 4 / ST VP 6	LINGUA
		Manuale di installazione ed uso	ITALIANO

SUPPORTI ANTIVIBRANTI ST VP 4 / ST VP 6

Il presente foglio istruzioni viene fornito a corredo dei set di supporti antivibranti **ST VP 4 / ST VP 6**, per consentire al cliente un corretto montaggio degli stessi sulle barriere della serie **LP**.

MODELLO	QUANTITÀ SUPPORTI CONTENUTA
ST VP 4	2
ST VP 6	3

Utilizzare n° 1 set **ST VP 4** per modelli tra 150 – 1050 mm;

Utilizzare n° 1 set **ST 8V S** per modelli superiori a 1050mm;




Figura 1

MONTAGGIO

- Avvitare la vite senza testa sul supporto antivibrante (**Figura 1**).
- Dopo aver fissato la staffa alla macchina pericolosa, assicurare il supporto alla barriera (sulla piastrina filettata) (**step 1, fig. 2**).
- Bloccare quindi la barriera sulla staffa con: rondella piana, rondella grower e dado M6 (**step 2, fig. 2**).
- Serrare il dado M6 (**step 3, fig. 2**).
- In caso di installazione di barriere di lunghezza superiore a 1050mm, fissare (se possibile) 2 supporti sul retro e il terzo su di un lato (**step 4, fig. 2**). Esempi di montaggio:




Figura 2

DIMENSIONI




Figura 3

 Micro Detectors	M.D. Micro Detectors Strada S. Caterina, 235 41122 Modena Italy Tel. +39 059 420411 Fax +39 059 253973 www.microdetectors.com info@microdetectors.com	ST VP ANTIVIBRATION DAMPERS ST VP 4 / ST VP 6	LANGUAGE
		Instruction manual	ENGLISH

ANTIVIBRATION DAMPERS ST VP 4 / ST VP 6

This technical sheet is provided with the **ST VP 4 / ST VP 6**, antivibration dampers set to give to the customer the instructions for their correct assembly with the **LP** barriers. The following table shows the antivibration model to use depending on the barrier model.

MODEL	NUMBER OF DAMPERS CONTAINED
ST VP 4	2
ST VP 6	3

N° 1 set **ST 4V S** for the models whose height is between 150mm and 1050mm;

N° 1 set **ST 8V S** for the models whose height is greater than 1050mm;




Figure 1

ASSEMBLY

- Screw up the grub screw on the antivibration damper (**Fig. 1**).
- After having fixed the bracket to the dangerous machine, screw up the antivibration damper to the barrier (on the threaded plate) (**step 1, fig. 2**).
- Fix the barrier on the bracket with: plain washer, grower washer and M6 nut (**step 2, fig. 2**).
- Tighten M6 nut (**step 3, fig. 2**).
- If the model installed exceeds 1050mm height, if possible fix 2 antivibration dampers on the rear side and 1 on one side of the barrier (**step 4, figure 2**).




Figure 2

DIMENSIONS




Figure 3